FICHE TECHNIQUE

CAMILLE

CARACTERISTIQUES









COFFRE

COTÉS **FOND SOCLE** TOP

Meuble / Structure :

Structure en mélamine 4 / 6 / 9 ou 12 cases livrée montée.

Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors.

Densité: 620 à 690 kg/m3 Epaisseur: 19 mm.

Vérins: ø48 mm - réglable 15 mm



- > Dimensions 1 case: L.374 x H. 349 x P.390 mm. Dimensions 2 cases: L.374 x H. 715 x P.390 mm
- > Tablette de séparation en mélamine ép. 19 mm. Poids supporté par étagère 20 kg.
- > 1 case : Convient à l'accueil de casque de moto ou de PC portable de 17 pouces.
- > 2 cases : Convient à l'accueil de valise cabine. Possibilité d'ajouter une tablette pour séparer l'espace en 2 (voir options)

> A monter selon configuration 1 ou 2 cases - livrées démontées

Dos de l'armoire :

- > Perforations sur le dos de l'armoire permettant l'aération des cases
- > 5 trous par emplacement de case forme en croix entraxe de 32 mm entre chaque troue ø5 mm

TYPE D'OUVERTURE

PORTES MÉTAL



Matériaux: Tole d'acier avec peinture laqué epoxy

Epaisseur: 1 mm

Format: Existe pour 1 case (H. 344 / L. 369) ou 2 cases (H. 712 / L. 369)

Décor: Pois avec ou sans fente courrier (découpe 20 x 262,5 mm permettant le passage de courrier sans ouverture de porte)

Ouverture / Fermeture :

- > Ouverture de la porte à droite
- > Charnières auto-freinées (soft closing).
- > Degré d'ouverture de la porte : 107° (n'empêche pas l'ouverture de la case suivante.)
- > Butée de fin de course à monter

PORTES MELAMINE

Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine.

Densité: 620 à 690 kg/m3 Epaisseur: 19 mm.

Format: Existe pour 1 case (H. 344 / L. 369) ou 2 cases (H. 712 / L. 369)

/!\ Pour la version 2 cases (= porte double), il faut retirer la tablette de séparation au montage pour pouvoir monter la grande porte. Si vous souhaitez séparer l'espace en 2 à l'intérieur, il faut prendre une nouvelle tablette (vendue en option)

Décor: Mélamine - se réfferer au nuancier mélamine CAMILLE

Ouverture / Fermeture :

- > Ouverture de la porte à droite
- > Butée de fin de course à monter Charnières auto-freinées (soft closing).
- > Degré d'ouverture de la porte : 107° (n'empêche pas l'ouverture de la case suivante)
- > Avec fente courrier : Porte plus petite en hauteur de 29 mm permettant le passage du courrier .

22/02/2023



CARACTERISTIQUES

SERRURES

Serrure à code (disponible pour toutes les portes) :

Matériaux: Corps et couverture frontal en polymère.



Type: Horizontale à came - Combinaison à 4 chiffres - Fermeture à rotation 90°. Bouton rotatif ergonomique Fonctionnement et paramétrage: Trois voyans: ouvert (vert), fermé (rouge), changement de code (bleu)

2 modes de fonctionnement : privé ou public (réglage d'usine). Le paramétrage s'effectue avec la porte ouverte

Le dispositif pour passer du système public ou privé (ou vice versa) est positionné sur la partie arrière de la serrure. Voir instructions

paramétrage code personnel

Autre : Possibilité d'avoir un pass pour l'ouverture de l'ensemble des cases (voir options).

Dimensions serrure : L77 x H. 27 x P253 mm

Serrure à monter sur la porte

Serrure à clefs (disponible uniquement pour les portes mélamine) :

Type: Horizontale à came - 1 point - Fermeture à rotation 90°.

Description: 2 clefs dont 1 pliante Autre: Possibilité d'avoir une clé pass Serrure à monter sur la porte



OPTIONS PIETEMENTS

4 PIEDS



Matériaux : ABS

• Pied plastique carré 75x75 mm, H. 50 mm, coloris gris aluminium.

SOCLE





Epaisseur: tube rectangulaire 30x60 mm + tube ø 40 mm

• Socle en métal 4 pieds H. 200 mm. Se fixe à l'aide d'inserts situés sous le meuble.

Le socle est légèrement plus étroit que le meuble :

> Socle L 726 x P. 352 mm pour les meubles 4 et 6 cases (dim. hors tout)

> Socle L 1119 x P. 352 mm pour les meubles 9 et 12 cases (dim. hors tout)

AUTRES OPTIONS

SUPPORT COURRIER

Matériaux: métal ep. 1,5 mm



Description: support courrier pour portes mélamine ou portes métal avec fente courrier (2 modèles différents) > Pour porte mélamine (simple et double) : support courrier avec porte étiquette (étiquette papier non fournie).

L. 242 x H.324 x P 72 mm

Se pose sur porte mélamine au niveau de la fente courrier

> Pour porte métal (uniquement porte simple) : support courrier à insérer derrière la porte. L. 300 x H294 x P70 mm

TABLETTE MELAMINE



Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine

Description : Se positionne dans la case double pour séparer la grande case en 2 espaces

Dimensions: L. 374 x P. 359 x ép. 19 mm

CLE PASS

Description:

Jeu de 2 clefs "pass" pour la serrure à code ou à clé (2 pass différents) permettant d'ouvrir l'ensemble des serrures. A attribuer au(x) responsable(s) de la gestion des casiers. Nous consulter pour la serrure à clé













MEUBLES A CASES						
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)						
	4 cases	6 cases	9 cases	12 cases		
Profondeur	432	432	432	432		
Largeur	807	807	1200	1200		
Hauteur	755	1123	1123	1491		
Hauteur avec pieds ABS	805	1173	1173	1541		
Hauteur avec socle métal	955	1323	1323	1691		

Pour 1 case

Profondeur	390
Largeur	374
Hauteur	349

Pour 2 cases

Profondeur	390			
Largeur	374			
Hauteur	715			
POIDS (en kg)				
5				

POIDS (en kg)					
Poids supporté par tablettes	30 kg				














INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES

UTILISATION EN MODE PUBLIC

Plusieurs personnes peuvent utiliser le même casier à tour de rôle avec un code paramétré par chaque utilisateur. Le dernier utilisateur doit impérativement laisser la serrure ouverte pour que le suivant puisse paramétrer son propre code.

IMPORTANT: le réglage d'usine est mode public. Pour passer à l'utilisation en mode privé, suivre les instructions du paragraphe. Le paramétrage s'effectue avec la porte ouverte.

PARAMETRAGE DU CODE PERSONNEL

Positionner la flèche du sélecteur sur « CHANGE »



Paramétrer votre code personnel (exemple : 2017)



Positionner la flèche du sélecteur sur « CLOSE »



Cachez le code en tournant les 4 chiffres vers une combinaison différente

LA PORTE EST FERMEE, VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE CODE, COMMENT L'OUVRIR :

- 1. Insérer la clé (passe) et faire un 1/2 tour vers la droite
- 2. tourner chaque chiffre jusqu'à son blocage
- 3. tournez la clé d'1/2 tour vers la gauche
- 4. retirer la clé
- 5. tourner le bouton et ouvrir la porte.

UTILISATION EN MODE PRIVE

1 seule personne a accès à son casier grâce à un code paramétré par lui-même.

IMPORTANT: le paramétrage du code personnel s'effectue avec la porte ouverte.

PARAMETRAGE DU CODE PRIVE

Positionner la flèche du sélecteur sur « OPEN »



Positionner le curseur arrière sur la position « 3. CODE RESET »



Positionner la flèche du sélecteur sur « CHANGE » et paramétrer votre code personnel (exemple : 2017)



Positionner la flèche du sélecteur sur « CLOSE »



Positionner le curseur arrière sur la position « 1. PERSONAL »



Positionner la flèche du sélecteur sur « OPEN »



Si vous souhaitez reparamétrer un nouveau code, réitérer la même opération.